

Recommandation de nettoyage des vitrines réfrigérées



ATTENTION ! Avant chaque nettoyage, veillez à ce que votre appareil soit **arrêté**, à ce que les aliments aient été retirés et à ce que les produits de nettoyage ne contiennent pas de chlore, ne soient pas irritant et aient été dosés conformément aux indications du fabricant.



Veillez tenir compte du **mode d'emploi** correspondant. Toute consigne de sécurité mentionnée dans le mode d'emploi s'applique entièrement à ces instructions.
www.ideal-ake.at/fr/documents

Zone	Vidéo	Produit de nettoyage	Auxiliaire de nettoyage	Remarques	Nettoyage	Fréquence
Verre/structure en verre	 1.ideal-ake.at	Nettoyant à vitres	Tissu en microfibres fin / patin lave-vitre avec rallonge	Vous pouvez soulever le verre de protection et (selon le modèle) faire basculer la vitre avant vers l'avant ou la pousser sous le verre de protection.	Appliquer le produit de nettoyage et l'essuyer avec le tissu en microfibres. Au besoin, répéter la procédure.	Chaque jour
Étagères	 3.ideal-ake.at	Détergent universel neutre / nettoyant à vitres	Tissu en microfibres fin / éponge à récurer anti-rayures	Peuvent être retirées en les faisant basculer.	Appliquer le produit de nettoyage, observer les indications du fabricant, retirer les saletés grossières à l'éponge puis rincer à l'eau.	Chaque jour
Portes coulissantes	 5.ideal-ake.at	Détergent universel neutre / nettoyant à vitres	Tissu en microfibres fin	Peuvent être retirées en position intermédiaire (d'abord en bas, puis en haut).	Appliquer le produit de nettoyage, observer les indications du fabricant, retirer les saletés grossières à l'éponge puis rincer à l'eau.	Chaque jour
Éclairage à LED	 6.ideal-ake.at	Eau claire	Tissu en microfibres fin	Pour ne pas endommager les LED, exercez une faible pression lors du nettoyage.	Nettoyer les panneaux à LED avec un tissu microfibres humide.	Chaque jour
Cadre/accessoires	 7.ideal-ake.at	Détergent universel neutre / nettoyant à vitres	Éponge à récurer anti-rayures / tissu en microfibres grossier	Si un revêtement a été appliqué, veillez tout particulièrement à ce que votre produit de nettoyage soit exempt de solvants organiques.	Appliquer le produit de nettoyage, observer les indications du fabricant, retirer les saletés grossières à l'éponge puis rincer à l'eau.	Chaque jour
Étagères/cuvette	 8.ideal-ake.at	Détergent universel neutre	Éponge à récurer anti-rayures / tissu en microfibres grossier	Si un revêtement a été appliqué, veillez tout particulièrement à ce que votre produit de nettoyage soit exempt de solvants organiques.	Appliquer le produit de nettoyage, observer les indications du fabricant, retirer les saletés grossières à l'éponge puis rincer à l'eau.	Chaque jour
Parois basculables/ déflecteurs d'air	 9.ideal-ake.at	Détergent universel neutre	Éponge à récurer anti-rayures / tissu en microfibres grossier	Si un revêtement a été appliqué, veillez tout particulièrement à ce que votre produit de nettoyage soit exempt de solvants organiques.	Appliquer le produit de nettoyage, observer les indications du fabricant, retirer les saletés grossières à l'éponge puis rincer à l'eau.	Chaque jour
Cuve	 10.ideal-ake.at	Détergent universel neutre	Éponge à récurer anti-rayures / tissu en microfibres grossier	Relevez l'ensemble de l'évaporateur jusqu'au dispositif de blocage pour nettoyer la cuve située en dessous. Les saletés et l'eau de nettoyage ne doivent pas pénétrer dans l'évacuation de l'eau de dégivrage.	Appliquer le produit de nettoyage, observer les indications du fabricant, retirer les saletés grossières à l'éponge puis rincer à l'eau.	Au besoin
Évaporateur	 12.ideal-ake.at	Eau claire	Flacon pulvérisateur	Veillez à ce qu'il ne reste aucun résidu entre les lamelles de l'évaporateur.	Ouvrez le couvercle de l'évaporateur et pulvérisez de l'eau entre les lamelles avec le flacon pulvérisateur. Laissez l'eau s'écouler et collectez-la dans les réservoirs correspondants au niveau du flexible d'évacuation (si non raccordé au réseau des eaux usées). Laissez l'évaporateur sécher et essuyer l'eau excédentaire.	Au besoin
Condenseur	 13.ideal-ake.at	Sécher	Aspirateur avec embout de brosse	Veillez à ne pas endommager les lamelles du condenseur. Prudence : les lamelles sont tranchantes !	Retirez le couvercle du condenseur. Prenez un aspirateur du commerce avec embout de brosse et aspirez les particules de saletés présentes.	Chaque semaine