

Reinigingsaanbeveling warmhoudvitrines



LET OP! Garandeer voor elke reiniging dat uw apparatuur **afgekoeld** is, levensmiddelen verwijderd zijn en de reinigingsmiddelen chloorvrij en conform de gegevens van de fabrikant gedoseerd zijn.



Neem de bijbehorende **gebruikershandleiding** in acht. Elke in de gebruikershandleiding beschreven veiligheidsaanwijzing zijn volledig van toepassing.
www.ideal-ake.at/nl/documenten

Bereik	Video	Reinigingsmiddel	Reinigingshulpmiddel	Aanwijzing	Reiniging	Frequentie
Glas/ Glasopbouw	 2.ideal-ake.at	Glasreiniger	Microvezeldoek fijn	U kunt het dekglas optillen (afhankelijk van uitvoering), de voorruit naar voren kantelen of onder het dekglas schuiven.	Reinigingsmiddel aanbrengen en met microvezeldoek droogvegen. Voortgang eventueel herhalen.	Dagelijks
Randen	 4.ideal-ake.at	Neutrale universele-/ glasreiniger	Microvezeldoek fijn/ krasvrije padspons/ keramische schraper	Grove verontreinigingen op het zwarte glas kan met de keramische schraper worden verwijderd.	Reinigingsmiddel aanbrengen, gegevens van de fabrikant in acht nemen, grove verontreinigingen met spons verwijderen, met water navegen.	Dagelijks
LED-verlichting	 6.ideal-ake.at	Helder water	Microvezeldoek fijn	Om de LED niet te beschadigen, oefent u slechts geringe druk uit bij de reiniging.	Met vochtige microvezeldoek de LED-panelen reinigen.	Dagelijks
Frames/ aanbouwdelen	 7.ideal-ake.at	Neutrale universele-/ glasreiniger	Krasvrije padspons/ Microvezeldoek grof	Als deze van een coating zijn voorzien, let er in het specifiek op dat uw reinigingsmiddel geen organische oplosmiddelen bevat.	Reinigingsmiddel aanbrengen, gegevens van de fabrikant in acht nemen, grove verontreinigingen met spons verwijderen, met water navegen.	Dagelijks
Snijplanken	 14.ideal-ake.at	Neutrale universele reiniger	Krasvrije padspons/ Microvezeldoek grof	Snijplank uit de aanwezige bak halen en reinigen. Bij veel modellen kan de gehele bak er voor dit doel worden uitgehangen.	Reinigingsmiddel aanbrengen, gegevens van de fabrikant in acht nemen, grove verontreinigingen met spons verwijderen, met water navegen.	Dagelijks
Inhangerframes	 15.ideal-ake.at	Neutrale universele reiniger	Krasvrije padspons/ Microvezeldoek grof	Kunnen probleemloos worden verwijderd.	Reinigingsmiddel aanbrengen, gegevens van de fabrikant in acht nemen, grove verontreinigingen met spons verwijderen, met water navegen.	Dagelijks
Stoomschuifregelaar/ Stoomgeleidingsplaat	 16.ideal-ake.at	Neutrale universele reiniger / zure RVS- reiniger (kalkoplossend)	Krasvrije padspons/ Microvezeldoek grof	Door het omhoog trekken van de regulator kunt u deze verwijderen en optimaal reinigen.	Reinigingsmiddel aanbrengen, gegevens van de fabrikant in acht nemen, grove verontreinigingen met spons verwijderen, met water navegen.	Dagelijks
Watercondensatiebak/ Hoeksensor	 17.ideal-ake.at	Zure RVS-reiniger (kalkoplossend)	Krasvrije padspons/ Microvezeldoek grof	Klap de verwarmingsplaat tot aan de vergrendeling omhoog. Let erop dat de bak is afgekoeld en verwijder voorzichtig de kunststof vlotter. Deze mag alleen handmatig worden verwijderd! Na het plaatsen van de vlotter moet deze op soepelheid worden gecontroleerd.	Verwijder de bak en verwijder de vlotter. Vervolgens brengt u reiniger aan, laat dit conform de gegevens van de fabrikant inwerken en reinig de bak. Afspoelen met schoon water.	Dagelijks
Bak	 11.ideal-ake.at	Neutrale universele reiniger	Krasvrije padspons/ Microvezeldoek grof	Klap de verdampers tot aan de vergrendeling omhoog om de bak eronder te reinigen en de watercondensatiebak te verwijderen.	Reinigingsmiddel aanbrengen, gegevens van de fabrikant in acht nemen, grove verontreinigingen met spons verwijderen, met water navegen. Bij sterke verontreiniging van de verwarmingsplaat kan een keramische schraper worden gebruikt.	Dagelijks
Hygromatic	 18.ideal-ake.at	Helder water	Krasvrije padspons/ Microvezeldoek grof	Er moet een watertoevoer aanwezig zijn. Volgens de fabrikant moet het apparaat halfjaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden.	Verwijder de stoomcilinder uit de technische kast, vervang indien nodig de elektroden in de stoomcilinder, zet alle onderdelen weer in elkaar en neem de vitrine weer in gebruik.	Halfjaarlijks