# Reinigungsempfehlung Wärmevitrinen

**ACHTUNG!** Stellen Sie vor jeder Reinigung sicher, dass Ihr Gerät **abgekühlt** ist, Lebensmittel entfernt wurden und die Reinigungsmittel chlorfrei und laut Angaben des Herstellers dosiert wurden.

Bitte beachten Sie die zugehörige **Betriebsanleitung**. Jegliche in der Betriebsanleitung angeführten Sicherheitshinweise haben in dieser Anleitung volle Gültigkeit.
www.ideal-ake.at/dokumente

| Bereich | Video | Reinigungsmittel | Reinigungshilfsmittel | Hinweise | Reinigung | Häufigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glas/Glasaufbau** | 2.ideal-ake.at | Glasreiniger | Mikrofasertuch fein | Sie können das Deckglas anheben und (je nach Ausführung) die Frontscheibe nach vorne kippen oder unter das Deckglas einschieben. | Reinigungsmittel auftragen und mit Mikrofasertuch trockenwischen. Vorgang gegebenenfalls Wiederholen. | Täglich |
| **Borde** | 4.ideal-ake.at | Neutraler Universal-/ Glasreiniger | Mikrofasertuch fein/ kratzfreier Padschwamm/ Ceranschaber | Grobe Verschmutzung auf dem Schwarzglas kann mit dem Ceranschaber entfernt werden. | Reinigungsmittel auftragen, Angaben des Herstellers beachten, grobe Verschmutzungen mit Schwamm entfernen, mit Wasser nachwischen. | Täglich |
| **LED-Beleuchtung** | 6.ideal-ake.at | Klares Wasser | Mikrofasertuch fein | Um die LED nicht zu beschädigen, üben Sie nur geringen Druck bei der Reinigung aus. | Mit feuchtem Mikrofasertuch die LED-Panele reinigen. | Täglich |
| **Rahmen/Anbauteile** | 7.ideal-ake.at | Neutraler Universal-/ Glasreiniger | Kratzfreier Padschwamm/ Mikrofasertuch grob | Sollten diese mit einer Beschichtung versehen sein, achten Sie besonders darauf, dass Ihr Reinigungsmittel keine organischen Lösemittel enthält. | Reinigungsmittel auftragen, Angaben des Herstellers beachten, grobe Verschmutzungen mit Schwamm entfernen, mit Wasser nachwischen. | Täglich |
| **Schneidbretter** | 14.ideal-ake.at | Neutraler Universalreiniger | Kratzfreier Padschwamm/ Mikrofasertuch grob | Schneidbretter aus der vorgesehenen Tasse nehmen und reinigen. Bei manchen Modellen kann die ganze Tasse für diesen Zweck ausgehängt werden. | Reinigungsmittel auftragen, Angaben des Herstellers beachten, grobe Verschmutzungen mit Schwamm entfernen, mit Wasser nachwischen. | Täglich |
| **Einhängerahmen** | 15.ideal-ake.at | Neutraler Universalreiniger | Kratzfreier Padschwamm/ Mikrofasertuch grob | Können problemlos entnommen werden. | Reinigungsmittel auftragen, Angaben des Herstellers beachten, grobe Verschmutzungen mit Schwamm entfernen, mit Wasser nachwischen. | Täglich |
| **Dampfschieberegler/ Dampfleitblech** | 16.ideal-ake.at | Neutraler Universalreiniger/ saurer Edelstahlreiniger (kalklösend) | Kratzfreier Padschwamm/ Mikrofasertuch grob | Durch Hochziehen des Regulators, können Sie diesen entnehmen und optimal reinigen. | Reinigungsmittel auftragen, Angaben des Herstellers beachten, grobe Verschmutzungen mit Schwamm entfernen, mit Wasser nachwischen. | Täglich |
| **Wasserverdunsterwanne/ Winkelsensor** | 17.ideal-ake.at | Saurer Edelstahlreiniger (kalklösend) | Kratzfreier Padschwamm/ Mikrofasertuch grob | Klappen Sie die Heizplatte bis zur Arretierung hoch. Achten Sie darauf, dass die Tasse abgekühlt ist und entfernen Sie den Kunststoffschwimmer vorsichtig. **Dieser darf nur händisch gereinigt werden! Nach jedem Einsetzen des Schwimmers ist dieser auf Leichtgängigkeit zu prüfen.** | Entnehmen Sie die Tasse und entfernen Sie den Schwimmer. Anschließend tragen Sie den Reiniger auf, lassen diesen laut Hersteller einwirken und reinigen die Schale. Mit klarem Wasser nachspülen. | Täglich |
| **Wanne** | 11.ideal-ake.at | Neutraler Universalreiniger | Kratzfreier Padschwamm/ Mikrofasertuch grob | Klappen Sie die Heizplatte bis zur Arretierung hoch, um die Wanne unterhalb zu reinigen und die Wasserverdunsterwanne zu entnehmen. | Reinigungsmittel auftragen, Angaben des Herstellers beachten, grobe Verschmutzungen mit Schwamm entfernen, mit Wasser nachwischen. Bei starker Verschmutzung der Heizplatte kann ein Ceranschaber verwendet werden. | Täglich |
| **Hygromatik** | 18.ideal-ake.at | Klares Wasser | Kratzfreier Padschwamm/ Mikrofasertuch grob | Ein Wasserzulauf muss gewährleistet sein. Das Gerät muss laut Hersteller halbjährlich kontrolliert und gewartet werden. | Ausbau des Dampfzylinders aus der Technikbox, ggf. Elektroden im Dampfzylinder wechseln, Zusammensetzen aller Teile, Wiederinbetriebnahme der Vitrine. | Halbjährlich |